

Ausbauanleitung Klimabedienteil E38

Achtung: Das Klimabedienteil ist ein empfindliches elektronisches Instrument. Wenn es beim Ausbau kaputt geht, macht nicht mich dafür verantwortlich.

Die Pixelprobleme im Klimabedienteil sind ja weit verbreitet. Mit Meister Guido (M8-Enzo) gibt es ja endlich jemanden der diese Probleme beheben kann.

Hier eine kurze Anleitung zum mühelosen (und vor allem kratzerlosen) Ausbau des Bedienteils.

1. Batterie abklemmen
2. Die Holzabdeckung links unten abnehmen. Dazu unter die Abdeckung greifen und an der Lasche ziehen.



3. In das entstandene Loch greifen und den ASC Schalter (oder was auch immer an der Stelle ist) von hinten rausdrücken.

4. In das Loch des Schalters soweit wie möglich eingreifen und das Bedienteil nach oben drücken (mit Nachdruck). Man kann es dann leicht herausziehen. Wer größere Finger hat muss unter Umständen zwei Schalter rausdrücken bevor es klappt.



5. Jetzt die Stecker abziehen. Sie sind farbkodiert, sollte also kein Problem sein sie wieder anzuschliessen - nur bitte keinen vergessen.



Der Stecker ganz links geht ein bisschen streng raus. Die beiden Seitenlaschen zur Entriegelung oben zusammendrücken. Unter Umständen mit einem kleine Schraubenzieher als Hebel an der Umrandung den Stecker rausdrücken. Keine Gewalt anwenden.

Beim großen weißen und blauen Stecker den Riegel runterklappen, dadurch gehen sie leicht raus.

Jetzt nur noch das Teil zu Guido schicken und bald gibts wieder Pixel in voller Pracht.

Letzter Hinweis: Schaut euch das Teil an ob schon jemand daran gebastelt hat. Dann ist unter Umständen die Pixelreparatur nicht mehr möglich.